
On Stick Vacuum 10
Handleiding




Vacuum cleaner:

1. Upper cover
2. Power indicator
3. Speed switch
4. Power switch
5. Charging port
6. Detachable battery
7. Dust chamber
8. Dust chamber cover lock
9. Release button
10. Extending tube
11. Floor brush
12. LED light
13. 3-in-1 brush
14. Wall holder
15. Power adapter
16. Detachable rollers



Voor het eerste gebruik:

1. Plaats de batterij in de hoofdunit.
2. Zet het apparaat op een horizontale tafel. Sluit het netsnoer aan op het stopcontact en de oplaadpoort in het handvatgedeelte van het hoofdgedeelte om het opladen te starten.
   Opmerking: Laad de batterij meer dan 4-5 uur bij de eerste keer opladen.
   Opmerking: Laad de batterij op bij 5oC-40oC.
3. Sluit de buis of -borstels aan op het gat van de hoofdunit. Zorg ervoor dat het stevig vergrendeld is.



Aan de slag:


1. Druk op de aan/uit-schakelaar om te beginnen met schoonmaken.
   Opmerking: Raak het borstelrolgedeelte niet aan en blijf uit de buurt van de luchtuitlaat tijdens gebruik.
2. Druk nogmaals op de aan/uit-schakelaar om te stoppen met reinigen.
3. Druk op de snelheidsknop om de snelheid aan te passen tussen laag en hoog niveau.
4. Kies de borstels voor verschillende doeleinden.

Vloerborstel	Geschikt voor het reinigen van vloeren/met LED-lampje.
3-in-1 borstel	Geschikt voor het schoonmaken van kleine ruimtes, kieren of onregelmatige oppervlakteobjecten, zoals hoeken, raam kozijn, apparaten, lades, fotolijsten, toetsenborden, enzovoort.

5. Kies de afneembare borstelrollen voor verschillende doelen.


PP rol	Voor het eenvoudig reinigen van tapijt.
Doek rol	Voor het eenvoudig reinigen van harde vloeren.


6. Laad het apparaat op wanneer de indicator knippert.
   Opmerking: Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker is aangesloten.
   Opmerking: Start het apparaat niet binnen de eerste 3 seconden na het loskoppelen van de voeding.
7. Verwijder de batterij wanneer u het apparaat voor een lange tijd niet gebruikt.
   → Zorg ervoor dat de stroom schakelaar uit staat.
   → Druk op de batterij ontgrendelknop, neem de batterij uit.




Muurbevestiging:

1. Installatieschema.









2. Bevestig de houder aan de muur.
   → De plug en schroef worden voorgesteld voor een cementoppervlak.
   → De schroef wordt aanbevolen voor een houten oppervlak.
3. Hang het product en de accessoires op.
4. Voorzorgsmaatregelen:
   → Niet installeren op zwakke structuren.
   → Niet installeren op metalen muren.
   → Ophang gebied moet vlak zijn.
   → Zorg ervoor dat de schroef geen gasleidingen waterleidingen of draad aan de binnenkant van de muur beschadigd.
   → Geen enkel deel van het apparaat zou de grond moeten raken wanneer het toestel in de wandhouder is geplaatst.
   → Haal de stekker van het apparaat los van de stroomvoorziening alvorens het uit de wand houder te halen.

Reinigen stofreservoir:


1. Druk op de dekselvergrendeling en open de stof deksel, verwijder het vuil.



2. Druk naar beneden en houd de knop aan de kant van het stof reservoir, draai het stof reservoir met de klok mee en verwijder het van hoofdeenheid.
3. Verwijder de cycloonfilter, neem de interne filterspons uit, spoel af met water, zet het terug op zijn plaats nadat het volledig is gedroogd.




4. Verwijder de bovenste deksel en binnen deksel, door ze tegen de klok in te draaien.
5. Neem de filter verticaal uit en was het met water.
6. Nadat de reiniging klaar is, installeert u de onderdelen correct wanneer ze volledig droog zijn.




Reinigen vloerborstel:

1. Druk op de ontgrendelknop van de borstel om de vloerborstel te demonteren.



2. Ontgrendel het deksel van de borstel om de borstelrol te demonteren voor reiniging.



3. Monteer alle onderdelen nadat ze gedroogd zijn.
   Opmerking: Wanneer het stof de luchtstroom van de vloerborstel blokkeert, moet u deze reinigen met een stokje.
   Opmerking: De borstelrol en het deksel zijn wasbaar. De andere onderdelen kunnen niet worden gewassen.

Probleem	**Oplossing**
De stofzuiger werkt niet.	Laad de batterij op.
De stofzuiger kan geen stof opzuigen en de zuig capaciteit is laag.	Maak het stofreservoir en de filter schoon.
	Leeg het stofreservoir.
	Controleer of het stofreservoir correct is gemonteerd.
De borstelkop kan niet over de vloer rollen	Zorg ervoor dat de opening van de vloerborstel niet vol zit met stof en haar.