

Guide de nettoyage et d'entretien

Remarques générales

Félicitations d'avoir choisi votre sol COREPEL, l'innovation la plus récente du groupe Swiss Krono. Vous avez pris la bonne décision en optant pour un revêtement de sols qui est écologique, qui demande peu d'entretien, qui est robuste et résistant à l'usure, qui est doté d'une surface ayant une longue durée de vie et qui est facile à nettoyer.

Juste un peu de temps et petits efforts font merveille, garantissant que votre nouveau sol COREPEL reste dans un état impeccable.


Une température ambiante de 18 à 25°C (64 - 77°F), avec une humidité relative de l'air de 50 à 70% crée une sensation de bien-être et un climat sain et agréable dans la pièce.

Rien ne vaut la prévention

Nous savons tous qu'en général la saleté est ramenée de l'extérieur dans l'appartement/la maison, et qu'elle s'incruste ensuite dans le sol. La meilleure méthode de nettoyage consiste à tenir toute saleté éloignée. Laissez-la à l'extérieur en posant simplement un grand paillasson devant la porte d'entrée. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un entretien et d'une maintenance incorrects du sol.

Ne laissez pas des liquides déversés, par exemple de l'eau, du jus, de l'urine d'animaux domestiques, etc. sécher sur le sol. Nettoyez immédiatement tout endroit mouillé. Évitez une exposition excessive à l'eau au niveau des entrées principales pendant les périodes de mauvais temps.

Rappel: la saleté que les chaussures amènent à l'intérieur est susceptible d'endommager tous les revêtements de sols. Des gravillons et des salissures peuvent avoir le même effet que du papier de verre et provoquer des rayures déplaisantes. Les pieds de chaises, de tables et d'armoires/de placards doivent être équipés de patins en feutre, ce qui permet de les déplacer plus facilement et d'éviter la formation de rayures.




Encore un conseil: n'oubliez pas d'équiper les chaises de bureaux, les chariots d'archivage mobiles et les conteneurs mobiles de roulettes souples, celles-ci se reconnaissant à une construction bicolore. Des vieilles roulettes dures ou tranchantes équipant des meubles existants devraient également être remplacées.

Nettoyage de COREPEL

Enlever la poussière et la saleté au moyen d'un balai ou d'un aspirateur adapté à des surfaces dures.

On recommande ensuite de procéder à un nettoyage minutieux pour se débarrasser de résidus de saleté persistants. COREPEL peut être nettoyé avec une serpillière humide ou un balai spray alimenté par batterie (comme le Swiffer Wet Jet) ou un nettoyeur à vapeur à usage résidentiel.



Si vous utilisez une serpillière traditionnelle, il faut utiliser un produit de nettoyage adapté aux « surfaces dures », par exemple, KRONOSWISS CLEANER, ce produit étant dilué dans de l'eau. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de la cire, de l'huile ou du vernis, ceux-ci pouvant former une pellicule terne nuisant à l'apparence et à la performance de votre sol COREPEL.

Nettoyage de taches tenaces sur COREPEL

Pour éliminer des taches difficiles, on peut utiliser un produit de nettoyage à base d'alcool, mais il faut l'appliquer sur un chiffon et non pas directement sur le sol, les zones concernées devant ensuite être nettoyées avec de l'eau.



Remarque : n'utilisez pas de tampons de nettoyage, d'éponges et de chiffons abrasifs ou des lavettes, etc. Ne poncez, ne vernissez ou ne huilez pas votre sol COREPEL.

Si vous suivez ces instructions simples, votre sol COREPEL va rester beau toute la vie !